



**Gebruikshandleiding
Vochtmet
VM800**

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Birdy VM800 Vochtmetr. De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden gelezen alvorens het instrument de eerste keer in gebruik te nemen. De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.

Het is verboden de batterijen bij het huisvuil te deponeren, deze alstublieft inleveren bij een batterij verzamelpunt. Als dit instrument is afgeschreven, deze niet bij het huisvuil deponeren maar inleveren bij een afval recycling station.

Batterijen

De Birdy VM800 maakt gebruik van 3 stuks AA Alkaline batterijen. Oplaadbare batterijen kunnen ook gebruik worden (min. 1500 mAh), dit zal de bedrijfsduur met $\pm 20\%$ verminderen.

Gebruik geen oplaadbare en alkaline batterijen door elkaar. Mix geen oude en nieuwe batterijen. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen tijdens de opslag.



Product overzicht



1. "Hold" bevriest het beeld Hold functie
2. Meetmodus selecteren
3. Temperatuur en luchtvochtigheidssensor
4. Schakelen tussen °C en °F
5. Aan/Uit schakelaar
6. Vocht sensor
7. Batterijen compartiment

Bediening

Druk kort op de Aan/uit toets (5)
Stel de te meten ondergrond in door op de pijlen (2) te drukken:

Drywall: Pleisterwerk / Stucwerk
Masonry: Baksteen / Metselwerk
Softwood: Zachte houtsoorten
Hardwood: Harde houtsoorten

- Houdt de sensor (6) tegen het vlakke oppervlak, op de display zal de vocht indicatie zichtbaar zijn.
- Bij het overschrijden van het vochtpercentage in het oppervlak zal er een waarschuwingssignaal klinken.
 Drywall en Masonry bij een vochtigheid van >70%
 Softwood en Hardwood bij een vochtigheid van >17%
- Druk op de Holdknop (1) om het beeld te bevriezen en de gemeten waarden mee te nemen.
 Druk op de °C/°F om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit
- De VM800 schakelt na ± 10 min. Niet gebruikt te worden automatisch uit of druk op de Aan/uit toets (5)

Verzorging

Het apparaat dient niet opgeborgen te worden op een plek waar het heet en/of vochtig is. Mochten de VM800 een langere tijd niet gebruikt worden, haal de batterijen dan uit het instrument en berg zowel het apparaat als de batterijen op, in een koele droge ruimte. Als de VM800 vies is, reinig deze dan met een schone vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.

Specificaties

Meetbereik	Softwood: 0%-55%, Hardwood 0%-35% De vochtmeting bij Drywall en Masonry zijn relatieve metingen
Meet nauwkeurigheid	Softwood, Hardwood ± 4%
Max. meetdiepte	20mm (3/4")
Automatische uitschakeling	Na ± 10minuten
Voeding	3 x AA batterij
Werktemperatuur	0-40°C
Werkbaar in Luchtvochtigheid van	0-70%
Opslag klimaat	-10 tot +50°C (5%-95% RH)
Afmeting	132 x 73 x 33mm
Gewicht	150gr

Garantie



De VM800 worden in de fabriek onderworpen aan een zeer grondige inspectie. Er zit vanaf de aankoopdatum 12 maanden garantie op de VM800. Om garantie te claimen dient u:

Het aankoop bewijs kunnen laten zien
Het apparaat niet te hebben geopend
Het apparaat correct te hebben gebruikt

Defecte producten zullen dan binnen de garantietermijn kosteloos gerepareerd of vervangen worden. Mits deze aangeboden worden bij een geautoriseerde dealer.

Niet onder garantie vallen:

- Defecten welke veroorzaakt zijn door onvakkundig gebruik
- Val- en/of stootschade
- Vochtschade
- Als het product onredelijk veel gebruiksschade heeft
- Kalibratie en onderhoud vallen niet onder de garantie

Noot:

- Controleer voor elke klus of het meetgereedschap correct werkt
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, welke veroorzaakt wordt door een product fout
- De garantie wordt bij reparatie of vervanging niet verlengd
- De garantie is niet overdraagbaar





